

Installatie


AANSLUITEN CAMERA

1. Verbind de IP camera met het stopcontact.
2. Verbind de IP camera met een LAN poort op de router door middel van de bijgeleverde netwerkkabel. De IP camera moet eerst verbonden zijn met de router voordat u de WiFi instellingen kan verrichten.
3. Zorg ervoor dat de WAN poort op de router verbonden is met het internet. De lampjes op de IP camera zullen gaan branden als de camera van stroom en internet is voorzien.

Opmerking

Controleer vooraf of de DHCP en UPNP functies op de router aanstaan voordat u de camera gaat verbinden.

Verbinden van de camera



Instellen van de applicatie

Om de camera te kunnen beheren, waar ook ter wereld, heeft u de applicatie nodig. Hiervoor heeft een [smartphone of tablet met iOS versie 6.0 of hoger nodig, of Android versie 2.3 of hoger.](#)

Complementeer de volgende stappen voor de installatie van de app.

1. Verbind de smartphone/tablet met hetzelfde netwerk als de IP camera.
2. Download en open de Zsight app op uw smartphone/tablet.

Live beelden bekijken via:



Android/iOS

Scan de QR code hieronder of zoek de app in de Google Play store of Apple App Store.



Download >>



Zsight

3. Open de app en kies voor "Scan QR code". De QR code en wachtwoord van de camera staan onderop de IP Camera. Zodra dit is gelukt kunt u live beelden bekijken.

Opmerking: Zodra de camera is geïnstalleerd kan niemand anders deze camera aan zijn haar app toevoegen tot u de IP camera verwijdert.



Technische support

Veelgestelde vragen.

1. Niet mogelijk om de IP camera te benaderen via 3G of internet.

Controleer of de hotspot van de router aanstaat.

Zorg dat UPNP functie is ingeschakeld op de router.

2. Camera maakt geen verbinding met internet na een succesvolle installatie.

Haal de camera even van de stroom- en de netwerkkabel af. Wacht dan 10 seconden en sluit de camera weer aan. De WiFi functie start zichzelf nu opnieuw op.



Neem contact met ons op

Telefoon

078 641 641 0

Gratis

Heeft u toch nog problemen met de installatie? Neem dan contact op met onze technische dienst.

Technische dienst

Bereikbaar: maandag tot vrijdag 9:00 - 17:00